

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ .

ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!

СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

Сохраните упаковку, так как она содержит важную информацию

Установка батареек:

Откройте крышку отделения для батареек в задней части локомотива. Вставьте батарейки соблюдая полярность. Закройте крышку отделения.

- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек. «Севшие» батарейки

следует немедленно извлечь из игрушки.

- Перед установкой и заменой батареек установите выключатель локомотива в положение «OFF».
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
- Установка и замена батареек должны производиться взрослыми.
- Не замыкайте контактов батареек.

***Важно:** Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

Если железная дорога работает от сети 220V, то достаточно подключить сетевой адаптер (в комплекте) в розетку.

При этом использовать железную дорогу только в присутствии взрослых

Сборка и использование игрушки:

На ровной поверхности соберите полотно железной дороги, вставив язычки одной секции полотна в гнезда другой. Соедините локомотив и вагоны в единый состав. Поставьте железнодорожный состав на рельсы. Для приведения локомотива в движение установите выключатель в положение «ON». При движении локомотив издает реалистичные звуки движущегося поезда, (если предусмотрено заводом изготовителем)

По окончании игры не забудьте установить выключатель в положение «OFF».

Меры предосторожности:

1. Не позволяйте детям играть на улицах, в местах скопления людей и других опасных местах.
2. Игрушка не предназначена для использования вне помещений во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на ровных и сухих площадках. Не рекомендуется играть на коврах с длинным ворсом.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Берегите волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила ухода и эксплуатации:

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация.

Следует обратить внимание на следующее:

Защита от грязи и пыли

Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить.

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.